



## Fordele

1. Forebyg børn i at ramme ind i siden af bordet, sengen, skabet eller andre af dine møbler, og derved undgå skader;
2. Nemt og simpelt at installere med M3 tape;
3. Materialet er miljø og brandbestandig.



## Installerings

1. Læg med fordel kantbeskytteren under pres i 24 timer før montering
2. Tør området af med en klud;
3. Klip bordkant beskytteren i den længde du ønsker;
4. Tag M3 tapen af på den ene side og placere på det område du ønsker at installere bordkant beskytteren;
5. Tag M3 tapen af på den anden side og tryk jævnt.

